目次

目次 …… 1
安全上の注意 …… 2
各部名称と仕様 …… 4
充電のしかた …… 5
本体操作方法と機能 …… 6
製品を使用する前にテスト …… 7
使用可能部位と禁止部位 …… 8
使用方法 …… 9
使用方法 …… 10
お手入れのしかた …… 12
修理を依頼される前に …… 13
よくある質問 …… 15
メモ …… 16
保証・修理と個人情報の取扱い …… 17
保証書・お問い合わせ先 …… 18

安全上の注意

ご使用になる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は製品を正しく安全にお使いいただき、お前に、ひとりの人への危害や財産の損害を未然に防ぐのため、必ず守ってください。

●本書ではお守りいただく事項を下記のように分類しています。

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
人が死亡したり重症を負う恐れが大きい内容です。	人が死亡したり重大な傷害を受ける可能性がある内容です。	人が負傷したり、物が損傷を与える可能性がある内容です。

●図記号の意味

禁止	当たってはいけないことや必ず守るべき内容を示します。	分解はしないでください。
指示	必ず行なっていただく内容を示します。	水ぬれ禁止

⚠ 危険

禁止	不妊治療の場合への使用は絶対にしないでください。 妊娠中、授乳中、生理中の使用は絶対にしないでください。 人に向けて使用しないでください。 心臓ペースメーカーを使用している方は絶対に使用しないでください。 使用者本人に使わせないでください。
指示	本製品は充電式電池を内蔵しています。 充電は必ず付属の専用充電器を使用してください。 充電時間を守ってください。 異物・傷など、破損は絶対にしないでください。

⚠ 警告

禁止	・ペースメーカー機能障害の原因となる恐れがあります。 ・心臓に疾患のある方は絶対に使用しないでください。 ・心臓に疾患のある方、血圧に異常がある方、糖尿病、てんかん、ハンドン症候群の方は使用しないでください。 ・皮膚に炎症、傷、湿疹がある部位には絶対に使用しないでください。 ・皮膚に異常がある方は使用しないでください。 ・皮膚に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。 ・アルコールなどの成分が含まれている飲料を摂取した直後は使用しないでください。 ・ご自身で判断できない場合は医師に相談してください。
指示	・充電は必ず付属のUSB AC アダプター をコンセントから使用してください。 ・USB AC アダプター は、USB AC アダプター 本体（外出、必ずAC アダプター）以外とは使用しないでください。 ・使用する前に毎回ご自分にに適切な使用かどうか確認してください。 ・使用する前に、必ず取扱説明書をお読みください。 ・お子さんの手の届かない場所に保管してください。 ・使用後は、必ずスイッチを切ってください。 ・使用後は、USB ケーブル を抜いてください。

⚠ 注意

禁止	・使用中、充電中に、異常に熱くなった場合は使用を中止してください。 ・本製品の分解は絶対に、絶対にしないでください。 ・本製品の改造は絶対に、絶対にしないでください。 ・本製品の機能外の用途は絶対にしないでください。 ・本製品を水洗いする場合は、必ず電源を切ってください。 ・本製品を水洗いする場合は、水温が40℃を超えないでください。 ・本製品を水洗いする場合は、ドライヤーなどで乾かさないでください。 ・本製品を水洗いする場合は、洗剤を使用しないでください。 ・本製品を水洗いする場合は、水分を十分に拭き取ってください。 ・本製品を水洗いする場合は、水分を十分に乾かしてください。 ・本製品を水洗いする場合は、水分を十分に乾かしてください。
指示	・充電は必ず AC アダプター をコンセントから使用してください。 ・USB AC アダプター は、USB AC アダプター 本体（外出、必ずAC アダプター）以外とは使用しないでください。 ・使用する前に毎回ご自分にに適切な使用かどうか確認してください。 ・使用する前に、必ず取扱説明書をお読みください。 ・お子さんの手の届かない場所に保管してください。 ・使用後は、必ずスイッチを切ってください。 ・使用後は、USB ケーブル を抜いてください。

各部名称と仕様

【本体】

電源スイッチ	USB 充電口 （5V 1A 対応）
仕様	USB-AC アダプター 入力：AC100-240V 50-60Hz 0.8A 出力：DC5V 1A
	充電時間：本体と付属の専用USB充電ケーブルを使用した場合、約2時間
使用電池	リチウムポリマー電池（3.7V 1.7Wh 460mAh）
充電電流	約 1.0A（定電 1.0A～2.0V）
使用時間	約 60 分連続
充電時間	約 2 時間（充電時）
本体サイズ	約 115 × 43.5 × 22.5 mm（突起部含む）
本体重量	120g
材質	本体：ABS 樹脂
防水性能	防水

※製品の仕様は、性能向上等の理由により予告なく変更することがあります。

充電のしかた

① ●充電しお使いになるには当機種専用ケーブルのみ使用し、他機種では絶対に使用しないでください。
●本体の電源をオフにしてから充電を行ってください。
●本体のUSB-AC アダプター（定格出力 5V 1A）をご用意ください。
※他社製USB電源供給装置・製品の動作は保証できません。
●充電中は、本体が熱くなることがありますが、異常ではありません。しばらくお待ちください。
●充電が正常に行えますと本体上部の充電中表示灯は点灯します。

★充電口キャップご未装着でいらっしゃる場合は
充電口キャップを外して充電の接続を行ってください。

本体操作方法と機能

電源のオンとオフ

電源と出力調整ボタンを長押し、約1秒 すると、電源のオンとオフを行います。

EMS（電気刺激）+FF（面）+ フォト（赤色 LED）モード

電源をオンにするとレベル表示ランプが 1 つ点灯。
EMS+FF+フォトモードが起動します。

●電源ボタンを押すごとに 5 段 の強さが切り替わります。
LED が点灯 と LED の照射 が 20 秒 ずつ 3 回 点灯 します。

1 回	レベル表示ランプ 1 つ点灯
2 回	レベル表示ランプ 2 つ点灯
3 回	レベル表示ランプ 3 つ点灯
4 回	レベル表示ランプ 4 つ点灯
5 回	レベル表示ランプ 5 つ点灯

使用中止
●使用 の ボタン が 5 回 連続 で 点灯 すると 電源 が 切れます。

バイブレーションモード

本体起動中に自動消燈ボタンを押すと 振動 ランプ が点灯。
バイブレーションモードが 作動します。

●振動強度ボタンを押すごとに 振動 が 5 段階 の 強さ に 変化 します。

1 回	レベル表示ランプ 1 つ点灯
2 回	レベル表示ランプ 2 つ点灯
3 回	レベル表示ランプ 3 つ点灯
4 回	レベル表示ランプ 4 つ点灯
5 回	レベル表示ランプ 5 つ点灯

使用中止
●電源ボタン を 5 回 連続 で 点灯 すると 電源 が 切れます。

自動電源オフ

電源を オンにしてから 約 10 分後 経過すると、自動で 電源オフ になります。

製品を使用する前にテスト

⚠ ●本製品を初めてお使いになる際は、及ぼクラス前よの為、必ず下記の手順でプレステストを行ってください。

1：肌を清潔な状態にする

●肌の内容を石けんに洗い、タオルなどで拭き取ります。

2：肌の内側でプレステスト

●肌の内側を下記で 3 分 間 プレステスト。
●本体の電源を入れて EMS（電気刺激）+FF（面）+ フォト（赤色 LED ）の いずれ 3 分間 照射 する。
テスト 3 分 中に 以下の 症状 が 出ていないか 確認 してください。

3：24 時間以内に お肌に異常（赤み や かゆて）がないことを確認する。

お肌のケア

●本製品のご 使用 中 や 後 の 肌荒れ や 炎症 など 不安 や 心配 な 方 は、 使用 を 中止 し 皮膚科 など の 医師 に 相談 してください。

使用可能部位と禁止部位

●通勤中、手相談、ベッド・ルーカー を 装着 されている 状 、 肌 に 異常 が 出る 部位 、 重傷 、 皮膚 や 筋肉 を 痛める 人 の 部位 、 皮膚 が 敏感 な 部位 、 皮膚 に 炎症 、 傷 、 湿疹 が ある 部位 、 アルコール 飲料 を 摂取 した 直後 、 妊娠 中 、 授乳 中 、 生理 中 、 心臓 に 疾患 の ある 方 、 血圧 に 異常 が ある 方 、 糖尿病 、 てんかん 、 ハンドン 症候群 の 方 は 使用 しないでください。
●下記部位 の 使用 は 絶対 に しないでください。

使用可能な部位

顔部 の 額 、 目 の 周り 、 口 の 周り 、 首 、 胸 、 肩 、 腕 、 腹 、 背中 、 腰 、 臀部 、 太もも 、 ふくらはぎ

使用禁止の部位

顔部 の 眼球 の 部分 に 当 て ない でください。
頭部 、 鼻 、 耳 、 アゴ

使用方法

1：使用の目安

●1 回 当たり 10 分 ON/OFF 、 1 日 の 30 分 以内 を 目安 に ご使用 ください。
●個人 差 や 体調 、 べ ス 箇所 など に より 効果 を 感じ 方 に 差 が ございます。
●1 日 は 1 回 ずつ 3 日 間 で 、 合計 で 約 30 分 程度 を 目安 に ご使用 ください。
●ご 自分 の 肌 に 合う 頻度 、 長 、 気持 良 く 感じ 方 で ご使用 ください。

2：準備

●使用前 に 手 に 、 手 を 洗 い 、 清潔 に 乾燥 状態 に し ご使用 ください。
●化粧 品 や 汚れ 、 水分 が 残 っ ている と 、 肌 トラブル の 原因 と なる 場合 が ございます。
●お 肌 の 状態 に 合わせ て 、 適切 な 化粧 品 を 選 び ご使用 ください。

3：使用箇所をシッカリとめる下

●胸部
●お 、 トップ ン 、 トリートメント 、 寒 毛 処 など 。
●頭 、 付 属 品 、 水 濡 れ 汚 れ など 。

使用禁止部

●肌 が 荒 れ て い る 時 、 メイク 後 の 化粧 品 成分 に 影響 し ご使用 ください。 敏感 肌 に 影響 し ご使用 ください。
●肌 に 異常 を 感じ た 場合 は 、 直ち に 使用 を 中止 し てください。 皮膚 科 など の 医師 に 相談 してください。
●妊娠 中 は 、 医師 の 許可 が ある 方 を 除 き 、 ご使用 を 控 えてください。
●使用 中 に 痛み や 違和 感 など を 感じ た 場合 は 、 直ち に 使用 を 中止 し てください。

4：電源を入れて刺してる

●電源 を 入れ て から 刺激 が 始まる まで に 2 秒 ほど 間 が あり ます。
●刺激 の 強 さ は 、 5 段階 に 調節 できます。
●ご 心地 よ く 感じ 強 さ に 調節 してください。
●刺激 に 慣れ た 時 に 強 さ を 上げ ると 効果 的 です。
●刺激 に 違和 感 を 感じ た 場合 は 、 すぐ に 電源 を 切 ってください。

5：使用後

●使用 後 は 、 必ず 本体 と 充電 器 を 乾燥 させ てください。

使用方法

●お 手 を 煩わ し く ない 、 肌 ムダ ケア に 合わ せ て 2 種類 で 3 通り の 使い方 が 可能 です。
●ご 自分 の 肌 の 状態 や 気分 に 合わ せ て 、 様々 な 使い方 を お 楽 し み ください。
●メイク の 上 から の 使用 は 避け て ください。 電気 刺激 に 敏感 に 反応 する 場合 が あり ます。
●あご 、 くち の 回り に 使用 する 場合 は 、 口 を 閉じ て ください。
●使用 中 に 痛み や 違和 感 など を 感じ た 場合 は 、 直ち に 使用 を 中止 し てください。
●使用 中 は 、 絶対 に 分解 や 改造 を し ないでください。

スカルプケア

1 髪 の 土 台 に 優し く 当 て 、 指 の 腹 で 小刻み に 動 か し て ください。 5 ～ 10 秒 ほど で 十分 です。

2 頭部 の 全 体 的 に 均 一 に 当 て 、 上 方 向 に 引 き 上げ る よう に 動 か し て ください。 5 ～ 10 秒 ほど で 十分 です。

3 頭皮 の 血 流 を 促進 する ように 5 ～ 10 秒 ほど で 十分 です。

お手入れ

●お 手入れ 後 は 、 必ず 乾燥 させ てください。

注意

●水 分 が 残 っ た まま 充電 し ない でください。 故障 の 原因 と なり ます。
●水 洗い する 場合 は 、 水温 が 40℃ を 超え ない でください。
●本体 を 水洗い する 場合 は 、 洗剤 を 使用 し ないでください。
●本体 を 水洗い する 場合 は 、 水分 を 十分 に 拭き取 っ てください。
●本体 を 水洗い する 場合 は 、 ドライヤー など で 乾かさ ないでください。

お手入れのしかた

⚠ ●使用後は本体を乾燥に保つために、毎回お手入れをしてください。
●絶対に本体を水中に沈めないでください。
●製品を水洗う際に洗剤は使用しないでください。

1：電源がオフになっていることを確認する。

2：充電口キャップがしっかりと閉まっていることを確認する。

●キャップに 傷 や、 ホコリ、 汚れ が 付着 していると 充電 や 防水 の 妨げ に なります。
キャップが 閉じている 場合 は 指 や 布 で 汚れ を 取り 除い てください。

3：電極プラン部分の汚れを取り水滴で取り除く。

●本製品は IPX2 の防水 性能 です。 日常 的 な 汗 や 水 滴 程度 は 問題 ありません。
●本体 に 傷 や 凹み 、 割れ 、 変形 など 異常 を 見つけ た 場合 は 使用 を 中止 し てください。
●充電 口 キャップ に 水 が 浸入 し た 場合 は 、 充電 を 行 わ ず に 、 水 分 を 十分 に 拭き取 っ てください。
●お 肌 に 異常 と 思 わ れる 反応 が 現れ た 場合 は 、 使用 を 中止 し てください。
●あらかじめ 肌 の 目立 た ない 場所 で 少量 の 水 分 で 試し て から 使用 する こと を お 勧め し ます。

4：高温多湿、直射日光のあたる場所を避け、風通しの良い場所で乾燥させる。

使用方法

●お 手 を 煩わ し く ない 、 肌 ムダ ケア に 合わ せ て 2 種類 で 3 通り の 使い方 が 可能 です。
●ご 自分 の 肌 の 状態 や 気分 に 合わ せ て 、 様々 な 使い方 を お 楽 し み ください。
●メイク の 上 から の 使用 は 避け て ください。 電気 刺激 に 敏感 に 反応 する 場合 が あり ます。
●首 の 周り 、 鎖骨 、 胸部 に 使用 し 始め 段階 で 電極 が 皮膚 に 密着 し ない 場合 が あり ます。 その 場合 は 、 電極 に 水 を 少量 つけ て 使用 し てください。
●使用中 は 、 絶対 に 分解 や 改造 を し ないでください。

フェイシャルケア

立ち 小 の 状態 で 顔 に 向かっ て 下 から 上 に 向かっ て 引き上げる ように 動 か し て ください。

デコルテケア

立ち 小 の 状態 で 首 から 胸 に 向かっ て 引き下ろす ように 動 か し て ください。

お手入れ

●お 手入れ 後 は 、 必ず 乾燥 させ てください。

注意

●水 分 が 残 っ た まま 充電 し ない でください。 故障 の 原因 と なり ます。
●水 洗い する 場合 は 、 水温 が 40℃ を 超え ない でください。
●本体 を 水洗い する 場合 は 、 洗剤 を 使用 し ないでください。
●本体 を 水洗い する 場合 は 、 水分 を 十分 に 拭き取 っ てください。
●本体 を 水洗い する 場合 は 、 ドライヤー など で 乾かさ ないでください。

修理を依頼される前に

症状	考えられる原因	処置方法
充電できない	本プラグが正しく接続されていない	先端部分を再度確認してください。
	電源が起動しない	動作を再度、してください。
	電源が起動しない	付属の USB-AC アダプター（定格出力 5V 1A）をお使いください。 電源ケーブル及びご使用の機器のコネクトに（異物混 USB）ホコ 面接着電気を 付着 していないか確認してください。
	充電開始後しばらくで充電していた充電が突然停電下	1 秒以上の充電開始を続けてください。 使用されない場合でも本年に 1 度は充電を行ってください。
充電して も 使用 できてしまえる	電電池の寿命（約 1 年）	新電池は 劣化 が 激しい ので ください。 新しい製品 を 購入 頂い てください。
	使用時間短縮が 10 ～ 30 分の内容	長 充電 時間 設定 で 対応 ください。
	充電ができない	充電 して ください。
	古 ケース が 熱い	電源 / 出力調整ボタン を 長押し して ください。
	筋肉が痛い、ちくと 信号 が ピリピリ	強い 電流 刺激 は 使用 しない 様に 少し ずつ 強さ を 上げ て ください。
EMS 刺激 が 感じない	古 ケース が 熱い	電源 / 出力調整ボタン を 長押し して ください。
	消毒 ケース を 使用 している	電極 が 濡れ て 刺激 が 弱く なる ので 、 消毒 ケース を 使用 しない でください。
	電極 に 水分 が 足りない	電極 に 水分 を 補給 して ください。
	古 ケース が 熱い	電源 / 出力調整ボタン を 長押し して ください。
EMS 刺激 が 強い	古 ケース が 熱い	調整 が 効き やすい ので 、 ゆっくり と 強さ を 上げ て ください。

修理を依頼される前に

症状	考えられる原因	処置方法
	指紋が多い場合	表に 少し 油分 成分 を 含む 保湿 クリーム を 塗布 し て ください。
	水分が足りない	電極 が 乾燥 し て いる と 、 電気 が 通り に くく なる ので 、 水分 を 補給 し てください。
	使用 中 の ケース に 水 が 入っ ている	電極 に 水 分 を 補給 し て ください。
	電極 に 小 汚れ が 付着 し ている	電極 に 水 分 を 補給 し て ください。
RF が 弱い（感じない）	使用 中 の ケース に 水 が 入っ ている	電気 が 通り に くく なる ので 、 水分 を 補給 し てください。
	電極 に 小 汚れ が 付着 し ている	電極 に 水 分 を 補給 し て ください。
RF が 強い（痛い）	水分 が 足り ない	表 の 水 分 を 補給 し て ください。
	使用 中 の ケース が 古い	一 点 で も 水 が 乾 い 裏 に 触れ て ください。
電源 が 入らない	電極 / 出力調整ボタン を 長押し して ください。	電極 / 出力調整ボタン を 長押し （約 2 秒） して ください。
	充電 が 足り ない	充電 して ください。
電源 が 切れる	自動 OFF 機能 が 作動 して います	電源 を オン に し て から 約 10 分 後 に 自動 で 電源 が オフ に なり ます。
使用 する 度 に 刺激 が 弱く なる	電極 が 水 滴 の 成分 が 薄く	使用 する 度 に 水 滴 の 成分 が 薄く 電極 表面 が 乾燥 し 電気 が 通り に くく なる ので 、 水分 を 補給 し てください。
EMS 刺激 が 感じない	使用 中 に 電源 、 刺激 が 切れる	使用 中 に 自動 、 電源 、 刺激 が 切れる 場合 は 、 その 時 の 強 さ に 設定 し て 電極 表面 が 乾燥 し ない 様に 水分 を 補給 し てください。

よくある質問

質問	回答
肌の強さが少しなるのですが	IF の強さ 変 で 一時的 に 刺激 が 弱く 感じ ます が 、 1 時間 以上 使っ て も 改善 が 見 ない 場合 、 一 次的 に 止まっ ている 可能 性 が 高い 、 強 さ を 上げ ず に 少し 休 ん で 様子 を 見 て ください。 （ 電極 が 乾燥 する と 電気 が 通り に くく 感じ やすい ため 、 水分 を 補給 し てください。）
効果 が 感じ ません	ご 使用 の 頻度 や 時間 が 不足 し ている 可能 性 が あり ます。 1 日 1 回 、 30 分 を 目安 に 、 継続 的 に ご 使用 ください。
効果 が 感じ ません	ご 使用 の 強さ が 弱 すぎ ます。 強さ を 1 段階 ずつ 上げ て 、 ご 自分 の 心地 よい 強さ を 探し て ください。
効果 が 感じ ません	電極 に 水分 が 十分 に 含ま れ て いる か 確認 し て ください。 乾燥 し た 状態 で は 電気 が 肌 に 伝わり にくい ため 、 効果 を 感じ にくい 場合 が あり ます。
効果 が 感じ ません	肌 の 状態 や 体調 に 合わ せ て 、 適切 な 強さ で ご 使用 ください